

Planuję wymianę podłogi w salonie i chciałbym, by wokół kominka wyłożona była płytkami, a na pozostałej powierzchni wykończona drewnem. Wybrany przeze mnie parkiet ma jednak większą grubość niż kafelki. Co zrobić żeby cała podłoga była na jednym poziomie?

Janusz Malicki z Łodzi

Zastosowanie różnych rodzajów okładzin podłogowych w jednym pomieszczeniu, bardzo często następuje trudności związanych z wyrównywaniem poziomów – różnica sięga niekiedy kilkunastu milimetrów. Parkiet i płytki powinny znajdować się na tym samym poziomie. Co zrobić, aby uniknąć powstania progu, który wygląda nieestetycznie, gromadzą się przy nim zabrudzenia i w dodatku łatwo się o niego potknąć?

W celu ujednolicenia poziomu podłogi, o którym pisze pan Janusz, należy podnieść ją w miejscu przeznaczonym do wyłożenia płytkami ceramicznymi. Najszybszym i najwygodniejszym sposobem jest zastosowanie zaprawy klejącej Atlas Plus Mega lub Atlas PROgres Mega, których warstwy mogą mieć grubość 4 –20 mm, podczas gdy zwykłe kleje można stosować w warstwach do 5 lub 10 mm. W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych produktów. Płytki układa się bezpośrednio na zaprawie klejowej, której parametry robocze zapewniają swobodne rozpylanie się pod powierzchnią płytki. Dzięki temu, przy prawidłowym wykonaniu, mamy możliwość uzyskania całkowitej powierzchni sklejenia (bez pustek powietrznych), co zapewnia długą trwałość okładziny.

Do płytek z gresu polerowanego oraz innych płytek o wysokiej nasiąkliwości (ceramiczne, kamienne itp.), które nie są odporne na przebarwienia w wyniku kontaktu z szarym cementem, zalecamy zastosowanie kleju Atlas PROgres Mega Biały, który również można nakładać w grubościach 4 –20 mm.

W przypadku, gdy różnica poziomów do zniwelowania pomiędzy dwoma rodzajami okładzin podłogowych wynosi więcej niż 20 mm, zaleca się użycie samopoziomujących podkładów podłogowych. Należy jednak brać pod uwagę fakt, iż prace okładzinowe można rozpocząć średnio po upływie 1-4 tygodni, w zależności od rodzaju zastosowanego podkładu podłogowego, po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.



Radosław Ulanowicz **Grupa ATLAS**