




Zespół odpowietrzająco-spustowy rozdzielacza 1"

Urządzenie łączy w jednym elemencie automatyczny zawór odpowietrzający i zawór spustowy. Montowane jest do przyłączy rozdzielacza z boku. W porównaniu z klasycznym rozwiązaniem, w którym zawór odpowietrzający i zawór spustowy są oddzielnymi elementami montowanymi w gniazdach obu belek rozdzielacza u góry i u dołu, oszczędza się jedną sekcję, umożliwiając podpięcie jednego obwodu grzewczego więcej.

Akcesoria do rozdzielaczy

FERRO oferuje szeroki wybór rozdzielaczy mosiężnych i stalowych, w różnych wariantach i w różnych kompletacjach, które wyczerpują większość przypadków spotykanych na rynku. Jeśli jednak potrzebny jest inny wariant rozdzielacza lub gdy konieczna jest wymiana jakiejś jego części, z pomocą przychodzi bogaty asortyment części zamiennych. Znaleźć w nim można wszystkie elementy montowane w oryginalnych kompletacjach – przepływomierze, zawory termostatyczne, zawory odcinające, nypły przyłączeniowe, zawory spustowe, korki, uchwyty montażowe, itd. Dzięki temu użytkownik może skompletować własną wersję rozdzielacza, dostosowaną do najbardziej indywidualnych potrzeb.



newss.pl

Nowości techniki grzewczej - akcesoria do rozdzielaczy

FERRO www.ferro.pl
[press box](#)